


Größenraster

Nehmen Sie sich ein A4 Blatt Papier. Setzen Sie eine Schachtel an den oberen Teil des Blattes und ziehen Sie eine Linie. Stellen Sie nun Ihren Fuss an die Linie so darauf, dass der ganze Fuss auf dem Papier steht. (Gewicht auf den Fuss verlagern)

Nehmen Sie die Schachtel und stellen Sie diese an die Ferse. Nehmen Sie den Fuss vom Blatt und zeichnen Sie die zweite Linie beim Schachtelende. Messen Sie jetzt die Länge der so entstandenen Strecke. Für die Schuhgröße ist der längere Fuss wichtig. Rechnen Sie zu Ihrer Fusslänge einen $\frac{1}{2}$ cm hinzu. In der Tabelle finden Sie nun Ihre passende Größe zu Ihrer Fusslänge.

Unverbindliche Größenangaben. Angaben können Produktions- oder Chargentechnisch variieren!



EUR Größe	Fußlänge in cm	Englische Größe
18	11	2,5
19	12	3
20	13	3,5
21	14	4
22	15	4,5
23	16	5
24	17	5,5
25	18	6
26	19	6,5
27	20	7
28	21	7,5
29	22	8
30	23	8,5
31	24	9
32	25	9,5
33	26	10
34	27	10,5
35	28	11
	29	11,5
	30	12
	31	12,5
	32	13
	33	13,5
	34	14
	35	14,5
	36	15
	37	15,5
	38	16
	39	16,5
	40	17
	41	17,5
	42	18
	43	18,5
	44	19
	45	19,5
	46	20

EUR Größe	Fußlänge in cm	Englische Größe
36	23	3,5
37	24	4
38	25	4,5
39	26	5
40	27	5,5
41	28	6
42	29	6,5
43	30	7
44	31	7,5
45	32	8
46	33	8,5
	34	9
	35	9,5
	36	10
	37	10,5
	38	11
	39	11,5
	40	12